



г. Чебоксары E-mail: esso@esso.su <http://www.esso.inc.ru>
Тел.: +7 (8352) 62-58-48, +7 (8352) 62-38-81
Факс: +7 (8352) 62-58-48, +7 (8352) 62-67-57

Вводы для силовых трансформаторов 0,5 до 35 кВ ВСТ ВСТА ВСТБ

Вводы НН на напряжение 0,5-1 кВ

1	Ввод НН ВСТ-0,5/100-1
2	Ввод НН ВСТ-1/250-1 к ТМ 25-160 кВА
3	Ввод НН ВСТ-1/400-1 к ТМ 250 кВА
4	Ввод НН ВСТ-1/630-1 к ТМ 400 кВА
5	Ввод НН ВСТ-1/1000-1 к ТМ 630 кВА
6	Ввод НН ВСТ-1/1600-1 к ТМ 1000 кВА
7	Ввод НН ВСТ-1/2000-1 к ТМ 1600 кВА
8	Ввод НН ВСТ-1/2500-1 к ТМ

Вводы ВН на напряжение 10 кВ

1	Ввод ВСТА-10/250-1-УХЛ1
2	Ввод ВСТА-10/250-2-УХЛ1
3	Ввод ВСТБ-10/250-2-УХЛ1
4	Ввод ВСТА-10/400-1-УХЛ1
5	Ввод ВСТА-10/400-2-УХЛ1
6	Ввод ВСТБ-10/400-2-УХЛ1
7	Ввод ВСТА-10/630-1-УХЛ1
8	Ввод ВСТА-10/630-2-УХЛ1
9	Ввод ВСТБ-10/630-2-УХЛ1
10	Ввод ВСТА-10/1000-1-УХЛ1
11	Ввод ВСТБ-10/1000-1-УХЛ1
12	Ввод ВСТА-10/1600-1-УХЛ1
13	Ввод ВСТБ-10/1600-1-УХЛ1
14	Ввод ВСТА-10/2000-1-УХЛ1
15	Ввод ВСТБ-10/2000-1-УХЛ1
16	Ввод ВСТА-10/2500-1-УХЛ1
17	Ввод ВСТБ-10/2500-1-УХЛ1

Вводы ВН на напряжение 20 кВ

1	Ввод ВСТА-20/250-1-УХЛ1
2	Ввод ВСТА-20/250-2-УХЛ1
3	Ввод ВСТБ-20/250-2-УХЛ1
4	Ввод ВСТА-20/400-1-УХЛ1
5	Ввод ВСТА-20/400-2-УХЛ1
6	Ввод ВСТБ-20/400-2-УХЛ1
7	Ввод ВСТА-20/630-2-УХЛ1
8	Ввод ВСТБ-20/630-2-УХЛ1
9	Ввод ВСТА-20/1000-1-УХЛ1
10	Ввод ВСТА-20/1600-1-УХЛ1
11	Ввод ВСТБ-20/1600-1-УХЛ1
12	Ввод ВСТА-20/2000-1-УХЛ1
13	Ввод ВСТБ-20/2000-1-УХЛ1
14	Ввод ВСТА-20/2500-1-УХЛ1
15	Ввод ВСТБ-20/2500-1-УХЛ1
16	Ввод ВСТА-20/4000-1-УХЛ1

Вводы ВН на напряжение 35 кВ

1	Ввод ВСТА-35/200-2-УХЛ1
2	Ввод ВСТБ-35/200-2-УХЛ1
3	Ввод ВСТА-35/250-1-УХЛ1
4	Ввод ВСТБ-35/250-1-УХЛ1
5	Ввод ВСТА-35/400-2-УХЛ1
6	Ввод ВСТБ-35/400-2-УХЛ1
7	Ввод ВСТА-35/400-1-УХЛ1
8	Ввод ВСТБ-35/400-1-УХЛ1
9	Ввод ВСТА-35/630-2-УХЛ1
10	Ввод ВСТБ-35/630-2-УХЛ1
11	Ввод ВСТА-35/630-1-УХЛ1
12	Ввод ВСТБ-35/630-1-УХЛ1
13	Ввод ВСТА-35/1000-1-УХЛ1
14	Ввод ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1
15	Ввод ВСТА-35/1600-1-УХЛ1
16	Ввод ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1
17	Ввод ВСТА-35/2000-1-УХЛ1
18	Ввод ВСТБ-35/2000-1-УХЛ1